

Wasserzählerablesung

Ultraschall- Funkwasserzähler Diehl Hydrus

Unter einer Abdeckklappe auf der Zählerfront befindet sich ein optischer Taster (siehe Pfeil in der Abbildung).

Nach Öffnen der Klappe erscheint zunächst ein Displaytest (d.h alle Symbole auf der Anzeige werden kurz ein- und ausgeschaltet).

Anschließend wird der **aktuelle Zählerstand** für mindestens **10 Sekunden** angezeigt.

Danach kann mit Hilfe des optischen Tasters die Anzeige weitergetastet werden.

Das Display zeigt nach jeder Bedienung des opt. Tasters (kurze Berührung) nacheinander, in Endlosschleife die folgenden Werte an:

- 01 - aktueller Zählerstand in m³ mit 3 Nachkommastellen,
- 02 - Batterielebensdauer,
- 03 - Firmwareversion, Checksumme
- 04 - aktuelle Durchflussmenge in m³/h,
- 05 - Fehler/ Alarme.



Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern schaltet die Anzeige nach 4 Minuten Bedienpause in den Energiesparmodus (keine Anzeige, alle Funktionen laufen weiter).

Durch Berühren des optischen Tasters wird die Anzeige wieder aktiviert.